

Limpiafondos manuales, cepillos y recogehojas



Limpiafondos manuales

Los limpiafondos manuales se montan en los mangos telescópicos y sirven para limpiar las paredes y el suelo de la piscina.

Código	Modelo	Descripción
88050301	CE301	Limpiafondos manual flexible 14" (36 cm)
88050302	CE302	Limpiafondos manual para piscinas con liner económico
88050303	CE304	Limpiafondos manual para piscinas con liner Deluxe
88050304	CE305	Limpiafondos manual flexible 19" (48 cm)



Cepillos de plástico

Los cepillos de plástico se utilizan para eliminar la suciedad de la superficie de la piscina.

Código	Modelo	Descripción
88050201	CE201	Cepillo de plástico 9" (23 cm)
88050202	CE202	Cepillo de plástico 14" (36 cm)
88050203	CE203	Cepillo de plástico 18" (46 cm)



Cepillos de acero inoxidable

Los cepillos de acero inoxidable se utilizan para eliminar las algas de la superficie de la piscina.

Código	Modelo	Descripción
88050204	CE204	Cepillo de acero inoxidable 9" (23 cm)
88050205	CE205	Cepillo de acero inoxidable 14" (36 cm)
88050206	CE206	Cepillo de acero inoxidable 18" (46 cm)



Recogehojas

Destinados para limpiar el agua de la piscina de hojas y otros desechos.

Código	Modelo	Descripción
88050101	CE101	Recogehojas de fondo
88050102	CE102	Recogehojas de superficie estándar
88050103	CE105	Recogehojas de superficie económico